

すのこ組立て説明書(700×1000)



1 バンドを外して下さい。



2 Bの板材を3枚並べて下さい。

板材 計36枚(すのこ4枚分)

A : 700×120×13 24枚

B : 1000×120×13 12枚

材質 ヒノキ

付属品 ステンレス細ビス25mm
170g(約200本入)

※注意
組立時は必ず手袋等を着用し
組立て下さい。



3 Aの板材を2枚並べ、Aの両端
をビスで止めて下さい。



4 Aの板材35cmに印を付け、
真ん中のBの板材の芯と
合わせて下さい。

**※カビや変形の原因になるため
納品されてから3日以内に
組み立てていただくことを
おすすめします。**



5 真ん中の板材をビスで
止めて下さい。



6 約5.6cm間隔でAの板材を
止めていきます。



7 両端のAの板材の間に、4枚
のAの板材を止めていきます。



8 完成です。